Fieldpiece.

SMAN

Instruktionen für Data Logging

(Juni 2022)



Datenlogger Job1 – Job9

Taste MENU -> **Data-Logging** -> Job1-9 z.B. "Job1" auswählen.

Bis zu 9 Logging-Dateien sind möglich, analog zu Job1, Job2, Job3, ... bis Job9. Sie haben die freie Wahl!

Vorgabe der Dauer und Speicherintervalle:

SPAN (Dauer) z.B. 1.00 Hrs (1 Std.) Intervall (Speicherintervall) z.B. 10 Sec

Verwende dabei die Tasten ENTER, sowie Pfeil-HOCH und Pfeil-RUNTER.

Exit: 1x Taste MENU



Fieldpiece

Das Data-Logging startet jetzt und das Display zeigt informativ "LOG" an !

Immer "alle Daten" * werden gespeichert, in unserem Beispiel im Intervall von 10 Sekunden.

Solange bis die von Ihnen vorgegebene Zeitspanne (SPAN) erreicht wurde, z.B. 1 Stunde

* Alle Daten, wie Temperaturen, Drücke, berechnete Werte wie Überhitzung/Unterkühlung, ... Sowie alle Daten der über Funk mit dem SMAN verbundenen JobLink-Sonden.



Fieldpiece

Fieldpiece



Download der Daten auf Ihren PC:

Erforderlich ist ein **Micro-USB-Kabel**, zur Verbindung SMAN zum PC.

Nachdem Sie den SMAN mit dem PC verbunden haben, erscheint ein weiteres Laufwerk in Ihrem PC, z.B. SMAN (E:)

Doppelklick zum Öffnen der Datei auf "Job1".





Fieldpiece.

Alle Daten: Drücke (bar), Temperaturen (°C), Vakuummeter (mbar) ... Gewicht (kg and Gramm):

J.	b1.csv (schreibge	eschützt) - (OpenOff	fice Cale															
Date	i <u>B</u> earbeiten <u>A</u>	nsicht <u>E</u> in	fügen	Format	Extra	s Daten	Fenst	er <u>H</u> ilf	e										
1	• 📴 • 📄 🖂	s 📝		9		📈	1 11	ø 1	ŋ • (ĕ • (₿ <u>^</u> 4	∠↓ d	b 22	H 🧭	â 🔒 (Finden	~ 🔶	Ŷ.
A1	~	/ f x 🛛	; =	REFRIC	GERANT														
	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	P	Q	R	S
1	REFRIGERAN	T R410A																	
2	Time	SLP	LLP	SLT	LLT	VSAT	LSAT	SC	SH	TSH	ODDB	IDWB	RetDB	RetRH	SupDB	SupRH	VACUUM	WeightMajor	WeightMinor
3	Second	BAR	BAR	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	%	С	%	MBAR		kg
4	0	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.4	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
5	10	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.4	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
6	20	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.4	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
7	30	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.4	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
8	40	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.4	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
9	50	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.4	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
10	60	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.4	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
11	70	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.4	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
12	80	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.4	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
13	90	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.4	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
14	100	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.3	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
15	110	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.4	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
16	120	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.4	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
17	130	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.4	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
18	140	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.4	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
19	150	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.4	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
20	160	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.4	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
21	170	0.00	0.00	-OL	-OL	-52.3	-52.4	OL	-OL	-OL	23.0	-OL	-OL	-OL	-OL	-OL	OL	0	-OL
22																			
23																			

Sie sind jetzt fertig!

Wenn Sie nochmal Daten Loggen möchten, haben Sie die freie Wahl. Entweder Job1 überschreiben oder Job2, Job3, … wählen!

Taste MENU -> **Data-Logging** -> Job1-9 z.B. "Job2" auswählen.